

점검순서

점검방법

조치방법

1. 전지형명, 제조일자 확인

사용기간(장착일자) 확인

기대수명 경과시 교체

2. 전지 외관상태 확인

단자상태(쇼트,부식,변형 여부)
누액여부-접착부,배기구,단자부 주위 , 외관파손여부

누액,파손시 교체

3. 전지 지시경 색상 확인

양호: 녹색, 흑색: 방전, 백색: 액감소

흑색: 보충전 , 백색: 교체

4. 전지전압/비중 확인

12.40V/1.220 이상일때-보충전후 사용
12.40V/1.220이하일때- 보충전후 부하 시험실시

차량 방전요인 점검
(발전기,누설관련)

5. 부하시험기로 부하측정

충전 및 점검방법 안내

교체